Stand: September 2022

KRUSE Anschaltepaket für Schlüsseldepots

Zertifizierte Aufschaltung an die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) mittels TAS-Link

Das Anschaltepaket stellt die Verbindung zur NSL her. Das FSD 3 darf sich nur mittels Quittierung durch eine NSL (4-Augen-Prinzip) öffnen lassen. Es greift dann der festgelegte Interventionsplan.

Bei vielen Gefahrenmeldeanlagen (GMA) fehlt diese Funktionalität und trotzdem ist der gewaltlose Zugang zum Objekt gefordert. Diese Anlagen können somit durch unser Anschaltepaket sinnvoll ergänzt werden, oder unsere Lösung wird autark ohne GMA angewendet.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

- **FÜR HAUSALARMANLAGEN**
- **FÜR BRANDWARNANLAGEN**
- **FÜR GEBÄUDESCHLÜSSEL-HINTERLEGUNGEN OHNE VORHANDENE GMA**

TAS-Link Grundauswahl nach Übertragungsart zur NSL

Anschaltepaket für KRUSE-Schlüsseldepots. Bei Aufschaltung an eine NSL kann diese bei Alarm durch Ihre Quittierung den FSD öffnen (ereignisgesteuert). Bei Bedarf kann aber auch durch die NSL das FSD angesteuert werden (ereignisunabhängig). Die Anschaltung erfolgt an das kundenseitige IP-Netz. Eine Redundanz im Übertragungsweg gemäß VdS 2465 ist mit Optionen möglich. Das System ist anschlussfertig, allerdings nur mit Optionen redundant.

	Art.-Nr.	Material	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht	Spannung	VdS
Anschaltepaket für FSD (TAS-Link IV) inkl. NSV und FSD Ansteuerrelais. **Stellt die Übertragung zur NSL her.**	**520710**	Stahlblech	310 mm	275 mm	135 mm	4 kg	230 V AC	G 112801

Das Wegemodul wird in der Regel für den redundanten Funk-Übertragungsweg für TAS-Link IV gemäß VdS 2465 oder SecureIP eingesetzt.
Redundanter oder alleiniger Übertragungsweg ist Funk.

LTE Wegemodul mit Magnethaft-Antenne bei guter Netzabdeckung im Innenraum.	**520715**	Die Magnethaft-Antenne ist zur Befestigung in unmittelbarer Nähe des TAS-Link. Die zum Betrieb notwendige SIM-Karte ist nicht enthalten.
LTE Wegemodul mit Außenantenne bei fehlender Netzabdeckung im Innenraum	**520716**	Die Außenantanne mit 10 m Anschlusskabel und Haltewinkel ist zur abgesetzten Montage vom TAS-Link bei fehlender Feldstärke am Installationsort des TAS-Link. Die zum Betrieb notwendige SIM-Karte ist nicht enthalten.

Ihr Experte für innovatives Schlüsselmanagement

www.kruse-sicherheit.de

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | Duvendahl 92 | 21435 Stelle | Telefon: +49 4174 592-22 | E-Mail: vertrieb@kruse-sicherheit.de