

# MONTAGEANLEITUNG (DE/EN)

## KRUSE DienstleistungsSafe PZ

### 1. Beschreibung Description

Der KRUSE DienstleistungsSafe PZ bewahrt Schlüssel sicher und unkompliziert auf. Er ist für die Aufputz-Montage vorgesehen und wird mit einem Profilhalbzylinder verschlossen (nicht im Lieferumfang enthalten).

The KRUSE DienstleistungsSafe PZ stores keys safely and easily. It is designed for surface mounting and is locked with a profile half cylinder (not included in delivery).

### 2. Lieferumfang Scope of delivery

Gehäuse mit montierter Grundplatte	Housing with mounted base plate
Befestigungsplatte für Wandmontage	Mounting plate for wall mounting
Befestigungsmaterial	Mounting materials
Schlüsselring	Key ring

### 3. Montage Installation

- 1) Mithilfe der Befestigungsplatte vier Bohrlöcher auf der Wand markieren (Siehe Punkt 4 „Maßzeichnungen“).
  - 2) Mit einem 8-mm-Bohrer mind. 30 mm tiefe Bohrlöcher bohren.
  - 3) Die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher schieben und mit einem Splintentreiber die Anker in die Wand schlagen.
  - 4) Die Grundplatte mit den vier Senkkopfschrauben an der Wand befestigen.
  - 5) Den Safe auf die Befestigungsplatte setzen und nach unten einrasten.
  - 6) Die zwei Innensechskantschrauben unter dem ausgezogenen Einschub festziehen, um den Safe an der Befestigungsplatte zu fixieren.
- 1) Mark four drill holes on the wall using the fixing plate (see point 4. "Dimensioned drawings").
  - 1) Drill holes at least 30 mm deep using an 8 mm drill bit.
  - 2) Push the dowels supplied into the drill holes and drive the anchors into the wall with a pin punch.
  - 3) Fasten the base plate to the wall with the four countersunk screws.
  - 4) Place the safe on the mounting plate and snap it into place.
  - 5) Tighten the two hexagonal screws (marked black in fig. 1) under the extended slide to fix the key safe to the mounting plate.

### 4. Montage Profilhalbzylinder Installation profile half-cylinder

Den Profilhalbzylinder (Schließnasenstellung 12 Uhr) mit der Sechskantschraube im Einschub befestigen. Mithilfe der beiden Madenschrauben die Zylindereinstellung nachjustieren (linke Schraube: Zylinderabzug; rechte Schraube: Spieleinstellung des Schubelements).


Fix the profile half cylinder (latch position 12 o'clock) with the hexagon head screw in the insertion. Use the two grub screws to readjust the cylinder setting (left screw: cylinder trigger; right screw: play setting of the thrust element).

## KRUSE

### DienstleistungsSafe PZ



## 5. Maßzeichnungen Dimensioned drawings




## 6. Bestimmungsgemäße Verwendung Intended use

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln oder Ähnlichem. Produkt sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Verschmutzung sollte vermieden werden. Die Hinterlegung eines Objektschlüssel kann zu einer Risikohöherung für den Sachversicherer führen. Bitte stimmen Sie sich diesbezüglich ab. Auf fachgerechte Montage ist zu achten, bevorzugt durch geschultes Fachpersonal.

Simple container for depositing keys or similar things. Product should be checked regularly for function. Replace if necessary in the event of locking malfunctions and/or damage. Heavy soiling should be avoided. The deposit of an object key can lead to an increase in risk for the property insurer. Please consult with the insurer in this regard. Ensure proper installation, preferably by trained personnel.

## 7. Technische Daten (nur 540003M) Technical specification (only 540003M)

- Reedschalter (Wechslerkontakt): max. 500 mA / 200 VDC / 150 mΩ
- Reed switch (changeover contact): max. 500 mA / 200 VDC / 150 mΩ



br = braun/brown; ws = weiß/white; gn = grün/green

## 8. Noch Fragen? Questions left?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: [support@kruse-sicherheit.de](mailto:support@kruse-sicherheit.de)

Give a call to our support staff:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: [support@kruse-sicherheit.de](mailto:support@kruse-sicherheit.de)